Вид сверху


Ключ
GND
USB_DM
+3.3V
USB_DP
Vbat
PA13 (SWDIO)
+5V_CH1
PA14 (SWCLK)
+5V_CH2
PB3 (SWO)
PB6 (I2C1_SDA)
PB7 (I2C1_SCL)
PB9 (NSS_ADS)
PC13 (INT_PCA)
PC0 (MT3608_EN)
PC1 (1-Wire_DQ)
PC2 (SPI2_MISO)
PC3 (SPI2_MOSI)
+5V_USB
PB4 (I2C3_SDA)
PC7 (USART6_RX)
+5V_USB
PB15 (SPI2_NSS2)
PC6 (USART6_TX)
PB13 (SPI2_SCK)
PB14 (SPI2_NSS1)
PB2 (NSS_LSM)
PA8 (I2C3_SCL)
PB0 (NSS_MS5611)
PB1 (NSS_LIS)
PC5 (SPI1_NSS2)
+5V_CH2
PA7 (SPI1_MOSI)
+5V_CH1
PA6 (SPI1_MISO)
Vbat
PA5 (SPI1_SCK)
+3.3V
PA3 (Photores)
GND